

# HOJA TÉCNICA

# Sika® Backer Rod

Material de Respaldo para Selladores.

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Backer Rod es una varilla de largo continuo de espuma de poliolefina extruida. Cuenta con una capa exterior sin absorbencia y una red altamente resistente, que contiene celdas abiertas, las cuales no expulsan gas al ser perforadas.

#### **USOS**

- Juntas de expansión y contracción, donde son aplicados sellantes en frío.
- Juntas nuevas de expansión y contracción.
- Juntas con dimensiones irregulares.
- Se adecua fácilmente a distintos tamaños y formas de aberturas y no expide gases si es pinchado durante la instalación.

#### **CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS**

- Fácil aplicación.
- No emite gases.
- Químicamente inerte.
- No es absorbente.
- Se adapta a irregularidades de las juntas.
- Se adapta al ancho de varias juntas.
- Ofrece una superficie suave y sin polvo.
- Actúa como barrera para evitar la adherencia con la superficie.

# **DATOS BÁSICOS**

**FORMA** 

**ASPECTO** 

Esponja

**COLORES** 

Gris

**PRESENTACIÓN** 

- 3/8"de 100 m
- 5/8" x 450 m

Hoja Técnica Sika® Backer Rod 19.11.14. Edición 7

ALMACENAMIENTO	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL
	Almacenar indefinidamente en un lugar limpio en su empaque original.
DATOS TÉCNICOS	DENSIDAD
	1.2 – 1.3 kg/l
	LÍMITES DE TEMPERATURA
	-40°C a +70°C
	ABSORCIÓN DEL AGUA ASTM D 1622 0.03 – 0.10 kg/m³
	GASEADO (№ DE BURBUJAS) ASTM C 1253 <1
	COMPRESIÓN RECUPERADA ASTM D 5249 >9
	DEFLEXIÓN ASTM D 5249 >20.5 kPa
	RESISTENCIA ASTM D 1623 >200 kPa

# INFORMACIÓN DEL SISTEMA

#### **DETALLES DE APLICACIÓN**

## **CONSUMO / DOSIS**

Diámetro de Sika® Backer Rod	Dimensión de la junta (mm)
(mm)	
38	30
9.5	7.6
6.4	5.1

### MÉTODO DE APLICACIÓN

#### **MODO DE EMPLEO**

- Seleccionar el Sika® Backer Rod en un diámetro aproximadamente
   25% más grande que la junta.
- Cortar el Sika® Backer Rod al largo deseado o dispensar directamente del rodillo.
- Colocar el Sika® Backer Rod en la junta a la profundidad especificada.
- Presionar el Sika® Backer Rod uniformemente dentro de la junta usando un rodillo circular u otra herramienta similar.
- Aplicar el sellante elástico Sikaflex® sobre el Sika® Backer Rod siguiendo las instrucciones de su hoja técnica.

#### **IMPORTANTE**

No usar con sellantes de aplicación caliente.

**Hoja Técnica** Sika® Backer Rod 19.11.14, Edición 7



# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

# PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma naturales o sintéticos y lentes de seguridad.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

### **OBSERVACIONES**

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: <a href="https://www.sika.com.pe">www.sika.com.pe</a>

#### **NOTAS LEGALES**

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

"La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº 6

la misma que deberá ser destruida"



## PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sika® Backer Rod:

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



## 2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.

S&B

Centro industrial "Las Praderas de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 6,

Lurín

Lima

Perú

www.sika.com.pe

Hoja Técnica Sika® Backer Rod 19.11.14, Edición 7

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.

NB, Departamento Técnico Telf: 618-6060

Fax: 618-6070

Mail: informacion@pe.sika.com









